ANTES DE IMPRMIR ESSES KITS
CHEQUE A CIRCUNFÊRENCIA
DO SEU PALITO DE CHURRASCO.
O IDEAL É QUE O FURO SEJA 1MM
MENOR QUE O PALITO.

SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

1 **PWR:80 SPD:20**

2 **PWR:80 SPD:20**

