


SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

**1 PWR:80 SPD:20**

**2 PWR:80 SPD:20**

ANTES DE IMPRMIR ESSES KITS
CHEQUE A CIRCUNFÊRENCIA
DO SEU PALITO DE CHURRASCO.
O IDEAL É QUE O FURO SEJA 1MM
MENOR QUE O PALITO.