

Servomootoreiden lisääminen vartaloon

1. Liimaa ensin osien 16 ja 17 reikiin hammastikut. Kun liima on kuivunut, katkaise tikut.



2. Ruuvaa servomootorit kiinni pidemmillä ruuveilla.

