



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

1

PWR:80 SPD:20

2

PWR:80 SPD:20

ANTES DE IMPRIMIR ESSES KITS
CHEQUE A CIRCUNFÊRENCIA
DO SEU PALITO DE CHURRASCO.
O IDEAL É QUE O FURO SEJA 1MM
MENOR QUE O PALITO.