



SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

**1 PWR:80 SPD:20**

**2 PWR:80 SPD:20**

ANTES DE IMPRIMIR ESSES KITS  
CHEQUE A CIRCUNFERÊNCIA  
DO SEU PALITO DE CHURRASCO.  
O IDEAL É QUE O FURO SEJA 1MM  
MENOR QUE O PALITO.