

ANTES DE IMPRIMIR ESSES KITS  
CHEQUE A CIRCUNFÊRENCIA  
DO SEU PALITO DE CHURRASCO.  
O IDEAL É QUE O FURO SEJA 1MM  
MENOR QUE O PALITO.

## SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO

**1**

**PWR:80 SPD:20**

**2**

**PWR:80 SPD:20**

