


福引抽獎機 / 搖式抽獎機 組裝說明




組裝前注意事項

- 1.因雷切機加工和材質的問題，板子邊緣或多或少會有焦油，請使用不用的濕抹布或是不用的海綿，輕微擦拭即可。




組裝前注意事項

2.因板子厚度有公差，如果組裝起來過緊代表板厚較厚
請使用附贈的砂紙將接合處稍微磨一下即可




組裝前注意事項

- 3.因板子厚度有公差，如果組裝起來過鬆，代表板厚較薄，請在接合處使用紙膠帶或是塗一點膠水等它乾，讓接合處變厚即可。
- 若長期使用、常常拆裝後造成過鬆，也可用該方法處理




組裝前注意事項

- 4.本產品在雷射切割時可能會發生切割不完全的狀況，如果發現零件較難從板子上撥下，請先用美工刀割一下未切割完全處後撥下。
- (出貨前均有檢查，但可能有漏網之魚)



組裝前注意事項

- 5.部分零件組裝前可以先用美工刀割出導角，會更方便組裝



組裝前注意事項

- 6.本產品可能會不定期進行微調，如果發現組裝圖說和實際收到的零件不符，請使用感覺最接近的零件即可。

開始組裝


往箭頭指方向推

- 組裝可分為幾個組件
- 1. 支架
- 2. 機關核心(需要使用白膠)
- 3. 六角盒
- 4. 把手
- 5. 將上述零件組裝在一起=>完成


- 下頁開始進行組裝

支 架


可導角






支 架



支 架










完成


先別高興得太早，還有呢!





機關核心














注意：如果是透明機構配件，該零件請直接使用壓克力






















重點：盡量不讓膠水沾到活動檔板





機關核心組裝的重點

- 組裝完成後，需要確認檔板會不會卡住，如果會卡住可能是膠水過多或未乾，請移除過多的膠水並等膠水乾掉。

把手








把手的注意事項



- 把手比較脆弱，請溫柔使用。如果破損，請使用備用零件。

六角盒












重點：對角先卡








依序裝入其他板子





重點：卡到底










注意：壓克力配壓克力，木板配木板，否則轉動容易磨損








晚點要安裝把手，請預留較長的一端裝把手







注意：有買透明配件的，要記得裝透明的零件

注意：有買透明配件的，要記得裝透明的零件











測試

- 請旋轉看看，注意活動檔板是否作動正常。如果正常，放入球球就完成了。
- 如果不正常，請檢察活動檔板是否有被異物卡住或是被膠水黏住。若無請請試圖增加活動檔板的重量(比如黏鋁箔紙)



完成

聽說很多人不用看說明書也組的起來，不過如果看完還是組不起來的話，請用蝦皮聊聊私訊本工作室窩ou<

